



Installatiehandleiding

PRM4675


STRIA VRIJSTAANDE BADMENGKRAAN




Benodigde gereedschap :



Verstelbare moersleutel



Teflon tape




Inbussleutel




Mes

Aandachtspunten vóór installatie :


- 1.Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- 2.Controleer voor de installatie of alle toevoerleidingen vrij zijn van vuil en of er een aan/uit-klep aanwezig is.
- 3.Zorg ervoor dat de waterdruk tussen 0,1-8 BAR is (inclusief de combinatie van warme en koude toevoerleidingen).
- 4.De afbeeldingen in de handleiding zijn algemeen en geven mogelijk niet exact de do gekochte kraan weer. Neem bij problemen contact op met een professionele loodgieter. Als je langere tijd niet thuis bent, moet je de hoofdwatertoevoer afsluiten.




1.Explosietekening




2.Wikkel teflontape rond de verbindingen, en sluit vervolgens de warm- en koudwaterleidingen aan. Voorkom lekkages.




3.Verwijder het deksel van de inbouwbox voor de installatie van de kraan.




4.Neem de reserveonderdelen, het deksel, de testonderdelen en de waterpas.




5.Snijd de opstaande rand van de inbouwbox langs het tegeloppervlak af met een mes.




6.Bevestig het lichaam met een H8 inbussleutel, plaats de decoratieve afdekrozet vanaf de bovenkant van de buis en draai de inlaatbuis vast aan het lichaam met een H8-inbussleutel.



7.Draai de buis vast aan lichaam.



8.Neem de bevestigingsplaat en verbind de buis met een H3-inbussleutel.



9.Bevestig de buis in de inbouwbox, pas de positie aan en zet de plaat vast met een M5-schroef.

Onderhouds- en reinigingsinstructies voor kranen, hoofd- en handdouches

Om uw kranen, hoofd - en handdouches van metaal of kunststof in optimale staat te houden, is het belangrijk om na gebruik zeep - en/of tandpastaresten direct af te spoelen en het product goed droog te maken. Gebruik hiervoor altijd een zachte spons of doek. Dit draagt bij aan het behoud van een mooi uiterlijk en verlengt de levensduur van uw product.

Belangrijke aandachtspunten:

Metaalproducten kunnen reageren op zuur - en chloorhoudende schoonmaakmiddelen. Deze reactie kan leiden tot verkleuring en beschadiging van het oppervlak, wat moeilijk of niet meer te herstellen is.

Schoonmaaktips:

- Spoel na gebruik af met koud water en droog het af met een zachte, niet -schurende doek.
- Gebruik milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep.
- Reinig met een speciaal voor metaal geschikte sanitairreiniger (afgestemd op het type metaal van de kraan).
- Perlator reinigen: Als de kraan een verwijderbare perlator heeft, laat deze dan maximaal 5 minuten weken in een schaal met een reinigingsmiddel op basis van citroenzuur. Spoel de perlator goed af en zet deze vervolgens terug op de kraan.
- Hoofd- en handdouches reinigen: De siliconen antikalk nozzles (sproeimondjes) kunnen eenvoudig gereinigd worden door er met een draaiende beweging met de vingers overheen te wrijven. Dit werkt het beste wanneer de douche in gebruik is, zodat u direct kunt zien of de sproeimondjes weer vrij zijn. Bij hardnekkige kalkaanslag adviseren we de hoofd - of handdouche opnieuw te reinigen met een speciaal hiervoor bestemde reiniger.



Wat u nooit moet doen:

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, zout, azijnzuur, andere agressieve zuren of chloor bevatten.

- Gebruik geen fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen.
- Meng verschillende schoonmaakmiddelen niet.
- Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken.
- Laat schoonmaakproducten niet intrekken op het oppervlak.
- Breng het reinigingsmiddel altijd eerst aan op een doek of spons, niet direct op het te reinigen oppervlak.
- Let op: Huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen schade veroorzaken.

Waterontharders:

Waterontharders kunnen schadelijk zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten, vooral bij waterontharders van lage kwaliteit of die slecht worden onderhouden. Bij een lage dH -instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Wij adviseren om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH.

Let op: Schade door verkeerde reiniging of een verkeerde instelling van de waterontharder valt buiten de garantie.